



快速安装指南




热感式条形码打印机
Surpass 系列



请在操作打印机之前阅读此安装指南，并保管好您的安装指南以便随时查阅。



注意：
图片中显示的打印机传输接口会依据您购买的型号而有所差异，实际传输接口请参考产品规格书。



*若您需要更详尽的打印机操作信息，请参阅CD中的《使用说明手册》。
*打印机规格，配件，零件和程序内容请以实体机为主，如有变更，恕不另行通知。

安装纸张

<p>1. 双手按压开盖纽，向上掀起开盖。</p>	<p>2. 将卷标纸套入卷标纸卷架。</p>
<p>3. 将卷标纸放入打印机中。</p>	<p>4. 将卷标纸向前穿过传感器，让卷标纸套紧卷标纸夹，完成安装。</p>

碳带和纸张安装路径

